AVR 单片机下载线制作与应用

一. 并行下载线

1.电路原理图



本图源自<u>http://www.lancos.com</u>,本下载器也称pony版STK200.

2.实物图



3.上位机软件

可用于此下载线的上位机软件很多,下面先介绍一下如何使用 AVRDUDE 这个 WinAVR 内带的编程软件。

AVRDUDE 是个命令行编程软件,所有的操作通过命令行终端来实现,关于 AVRDUDE 的说明请参考 WINAVR 安装目录\doc\avrdude 目录内的说明文件。

使用 AVRDUDE 编程前要对 MFile 生成的标准 Makefile 配置一下,在 Makefile 中由如下段用于下载程序,在这段脚本里要正确设置编程器和端口选项:

AVRDUDE_PROGRAMMER、要设置成 "pony-stk200"

AVRDUDE_PORT 要设置成 "lpt1"

改后的 Makefile 内容如下:

#----- Programming Options (avrdude) ------

Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
#
Type: avrdude -c ?
to get a full listing.
#
AVRDUDE_PROGRAMMER = pony-stk200

com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = lpt1 # programmer connected to serial device

以上的修改完成后,在命令行输入 make program 命令即可开始下载程序。运行结果如下图:

🛤 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
Creating load file for EEPROM: main.eep avr-objcopy -j .eepromset-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ change-section-lma .eeprom=0no-change-warnings -0 ihex main.elf n.eep ¦¦ exit 0 c:\WinAUR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!	mai
Size after:	
AVR Memory Usage	
 Device: atmega169p Program: 13608 bytes (83.1% Full) (.text + .data + .bootloader)	
Data: 544 bytes (53.1% Full) (.data + .bss + .noinit)	
end	
D: \xhs \code \xhss lave >make program	-

输入编程命令画面

要注意的是,AVRDUDE 使用 giveio 这个驱动程序访问并口,并且安装 WINAVR 时这个驱动程序不会被自动安装到系统,为此第一次使用前需要手动安装这个驱动程序。安装的方法很简单执行一下"winavr 安装目录\bin\install_giveio.bat"这个批处理文件即可。



编程操作完成后的画面

AVRDUDE 在程序开发阶段对器件的下载非常方便,并且稳定可靠,但设置熔丝位,锁 定位时不那么友好了,由于命令行方式输入熔丝位等数据,一不小心就会弄错,解决的办法 有两种,一种是使用第三方为 AVRDUDE 编写的 GUI。另一种是使用其它上位机编程软件。 其它上位机软件,目前主要应用的有两款,它们是 PonyProg2000 和 SLISP(双龙下载软件)。 下面是它们的运行主界面。

Por	nyPro	g20	00	- 9	eri	al	Dev	rice	Pr	og	ran	ner		[D	:\x	hs\	cod	le\x	hsslave\main	X
🏠 <u>F</u> il	.e <u>E</u> di	tĮ	<u>)</u> evic	ze (<u>C</u> omm #	and	Scri	i <u>p</u> t	<u></u> Uti1	li t y	7 <u>S</u>	etup	2	Min	dow				- 1	s ×
1	B	6	6		B	P	P	[e [⊒↓	9	থ	8	1	\$	AV	'R mi	cro	▼ ATmega169 ▼	[
6	ip 🖧		۵ <u>،</u>	P			Ľ	8		¢		7								
000	000)	00	94	9A	01	0C	94	B7	01	-	0C	94	B7	01	00	94	B7	01		^
000	010)	0C	94	B7	01	0C	94	F9	07	-	0C	94	B7	01	0C	94	B7	01		_
000	020)	0C	94	B7	01	0C	94	7B	03	-	0C	94	4B	03	0C	94	B7	01	{К	
000	030)	0C	94	B7	01	0C	94	43	08	-	0C	94	71	07	0C	94	60	07	Cq`.	
000	040)	0C	94	B7	01	0C	94	B7	01	-	0C	94	B7	01	0C	94	B7	01		
000	(05 0)	0C	94	B7	01	0C	94	B7	01	-	0C	94	B7	01	D6	14	DA	14		
000	(060)	E3	14	EC	14	F7	14	FB	14	-	FF	14	ØA	15	15	15	19	15		
000	070)	1D	15	21	15	25	15	2E	15	-	3E	15	B6	15	B6	15	B6	15	! .%>	
000	080)	B6	15	B6	15	42	15	Bó	15	-	4B	15	54	15	5D	15	66	15	BK.T.].f.	
000	(090)	6F	15	87	15	93	15	8B	15	-	8F	15	8B	15	8F	15	8B	15	0	
000	(OA 0)	8F	15	8B	15	8F	15	8B	15	-	8F	15	93	15	97	15	Bó	15		
000	(OB 0)	B6	15	B6	15	B6	15	B6	15	-	97	15	B6	15	9B	15	9F	15		
000	(OC 0)	A5	15	AB	15	B1	15	00	00	-	00	00	20	01	20	01	20	01		
000	(OD 0)	20	01	20	01	20	01	20	01	-	20	01	00	00	EE	02	00	00	, . , . , . , . ,	
000	(0E 0)	00	00	01	00	00	00	00	00	-	01	00	00	00	14	00	A4	01		
000	(OF 0)	8A	02	54	01	40	01	90	01	-	8A	02	58	02	02	00	00	00	T.@X	
000	100)	00	00	01	00	1E	00	06	00	-	18	01	4A	01	19	00	ØA	00	J	
000	110)	32	00	78	00	00	00	00	C1	-	81	40	01	C 0	80	41	01	C 0	2.x@A	
000	120)	80	41	00	C1	81	40	01	C 0	-	80	41	00	C1	81	40	00	C1	.A@A@	
000	130)	81	40	01	C 0	80	41	01	C 0	-	80	41	00	C1	81	40	00	C1	.@AA@	
000	140)	81	40	01	CO	80	41	00	C1	-	81	40	01	C 0	80	41	01	C 0	.@A@A	
																				~
PonyF	Prog200	0	A	ſmeg	ja169	ļ į	Size	168	96 By	tes	CF	RC 5	51Bh	1						

SICU下载程序──	广州天河双龙电子有限	【公司 ¥1.6.0.5	? 🛛
─通信参数设置及 LPT1	と器件选择 ■▼ TURBO	▼ ATMEGA169P(V)	•
FLASH存贮器 D:\xhs\code\x	hsslave\main.hex		Flash
-EEPROM存贮器-			<u>3</u> 7
<i>http://</i> 编程选项 ☞ 重载文件 ☞ 擦除 ☞ FLASH ■ EEPROM	 ₩₩₩. sl. com. cn □ 序列号 □ 校验芯片ID码 □ 内部RC校准 □ 配置熔丝 	● SPI 1 C SPI 2 加密模式 Lock Mode 1 ▼ BLBO Mode 1 ▼	 「愛重载 「編辑 、徐设置
□ 加密 并口驱动程序: DL	☑ 轮询 PORTIO 芯片型号是: ATM	BLB1 Mode 1	₩ 复位
★ 擦除	婆 编程	校验	0 退出

请分别到 <u>http://www.lancos.com</u> 和 <u>http://www.sl.com.cn</u> 下载或了解相关信息。

二. USBasp

顾名思义,它是一个USB口的下载器,USBasp利用一块MEGA8或MEGA48单片机的I/O 口模拟实现USB低速设备,它的电路和固件程序参考网站: <u>http://www.fischl.de</u>, USBasp通过WINDOWS下的驱动程序LIBUSB-WIN32 与上位仙软件AVRDUDE衔接, Libusb-win32 仍是一个开源的项目,项目主页为 <u>http://libusb-win32.sourceforge.net</u>。它是 为了WinAVR内的AVRDUDE 与 AVaRICE 连接Atmel JTAG ICE mkII 和 the Atmel AVRISP mkII而设计的USB驱动程序的接口程序。

1. USBasp的制作

首先按下面的原理图制作电路(该原理图来自www.fishl.de),你可以在一个万用板上焊接,也可以画PCB图后委托到制板厂制作。



下图是我在一块万用板上焊接的 USBasp 物图:



硬件制作完成后使用一个其它可用的下载线将从www.fishl.de下载到的固件程序 写入到MEGA48,原理图中有三个跳线,JP1用于为目标板提供来自USB的电源, JP2用于对ATMEGA48自身编程,JP3用于慢速下载。如果是用并口下载线对MEGA48 下载固件要短路JP1和JP2,这时JP3是无所谓的。固件程序下载完成后将 ATMEGA48的熔丝位改成外部晶振模式,要注意取消选择8分频选项。 2.上位机软件使用 以上步骤顺利完成后,WINDOWS将察觉到一个USB设备连接,将提示安装设备驱动程序,此时指定一下USBasp程序包解压目录中win-driver即可正确安装 LibUSB-Win32,驱动程序安装完成后的WINDOWS设备管理器如下图:

<u>□</u> , 设备管理器	
文件 (2) 操作 (<u>A</u>) 查看 (V) 帮助 (H)	
 ■ TCF ■ DVD/CD-ROM 驱动器 ■ IDE ATA/ATAPI 控制器 ■ USBasp ● USBasp ● USBasp ● WEB ● WEB<	

到此我们的 USB 下载线可以使用了, USBasp 连接好目标板, 在你的 WINAVR 项目中 MAKEFILE 内容作如下的改动。

AVRDUDE_PROGRAMMER = **usbasp**

com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = xxxx # programmer connected to serial device

当下载适配器指定为 usbasp 时端口选项变得无所谓,任意指定一个字符串即可。先使用 make all 命令编译项目,之后 make program 命令将程序下载到目标板,在控制台执行后的界面 如下图:

🗠 C:\VINDOVS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
avrdude: writing flash (196 bytes):	
Writing ###################################	
avrdude: 196 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: load data flash data from input file main.hex: avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file main.hex contains 196 bytes avrdude: reading on-chip flash data:	
Reading ###################################	
avrdude: verifying avrdude: 196 bytes of flash verified	
avrdude: safemode: Fuses OK	
avrdude done. Thank you.	
D:\chipart\CAM8X\example\chuji\1-led>	-

这下我们将源程序的编译、程序的下载均完成在一个控制窗口内,美中不足的是熔丝位和锁定位的设置使用命令行的话十分繁琐,更主要的是容易出错,此时我们可以从网络上找一些第三方为 AVRDUDE 制作的 GUI 程序帮助。例如下面这个程序:

KFISP 1.3	
FLASH	编程器及器件
D:\chipart\CAM8X\example\chuji\1-led\main.hex	JUSBasp 💌
	USB 💌
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ATmega8
字や視式 经典模式	3991住辺坝
低字节:0x8F 高字节:0xD1 扩展位:0xFF 加密位:0x3F	
	▼ 编程FLASH
	▼ 编程EEPROM
	▶ 編程熔丝位
SUTO CKOPT E BLB11	▶ 編程加密位
🔽 CKSEL3 🔽 EESAVE 🕅 🗖 BLB02	▼ 显示进度条
CKSEL2 🔽 BOOTSZ1 🔽 ELB01	□ 显示设备信息
CKSEL1 🔽 BOOTSZO 🔽 LB2	
CKSEL0 BOOTRST LB1	□ 复位 □ 不复位
读出(G) 写入(<u>W</u>) 默认(D) 保存(S) 加載(L) 🗆 电源 🗆 关电源
this check.	
avrdude.exe done. Thank you.	
1	
□ 总在最上面 擦除(E) 编程(P) 校验(V)	读取(R) 退出(X)

三. 串行口下载器

串行口下载器 SI-PROG 在《AVR 单片机 GCC 程序设计》中已介绍过了,有兴趣请到 LANCOS.COM 查看祥情吧,它似乎仍然可以配合 AVRDUDE 使用,但我还没有测试过,通 过 PONYPROG2000 使用 SI-PROG 时速度有点慢所以现在我也是不用它了。

芯艺设计室 2008-5-13 2009-8-21 第一次更新